

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации акустических систем SBN 1121 Sat - 12 месяцев со дня продажи. В течении гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийной карты, однако при условии, что все расходы по пересылке акустических систем оплачиваются покупателем.

Гарантия недействительна, если:

- изделие повреждено случайно или в процессе неправильной эксплуатации, или по другим причинам, не являющимися результатом дефектов акустических систем
- гарантийная карта не заполнена или отсутствует

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

ДАТА ПРОДАЖИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	

192102 Санкт-Петербург, Бухарестская, 24;
тел: (931) 297 6229;
E-mail: sbnlab@mail.ru; www.sbn.spb.ru




SBN 1 121 Sat

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность AES500 W
Частотный диапазон 45÷20000Hz
Импеданс8 Ohm
Чувствительность (1W@1m) 99.5 dB/W/m
Угол раскрытия..... 60x40 град.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Покрытие..... двухкомпонентная
полиуретановая краска
Разъёмы.....2 x Speakon 4p
Клеммы подключения +1 || -1
Размеры (В x Ш x Г).....660 x 380 x 390 mm



КОМПОНЕНТЫ

SBN 1121 Sat включает в себя 12” громкоговоритель профессионального типа, с водоотталкивающим диффузором и высокоэффективный компрессионный 1” драйвер, нагруженный на рупор 60x40°..

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высококачественная акустическая система SBN 1121 Sat представляет собой двухполосную систему для использования как отдельный сателлит, так и в комплекте с сабвуфером. Система опционально может поставляется как вместе с П-образной лирой для подвеса на поверхность, так и с креплением типа «стакан» под штангу, диаметром 35 мм для установки на стойку.

КОРПУС

Акустическая система представляет собой излучатель прямого излучения в фазоинверторном исполнении. Корпус изготовлен из 15 мм. фанеры.

Корпус покрыт полиуретановой краской, имеющей высокую прочность и устойчивость к любым видам деформации и всевозможным перепадам температур и влажности.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При перевозке и хранении акустических систем оберегайте ее от ударов, пыли и сырости.

Акустические системы предназначены для эксплуатации при температуре воздуха - 40 ... + 45 С и верхнем значении влажности 100 %.

При расположении акустических систем учитывайте угол раскрытия рупора для получения максимально равномерного звукового поля. Постарайтесь расположить системы так, чтобы избежать возникновения акустической обратной связи при работе с микрофоном.

При подключении акустических систем к усилителю соблюдайте следующие рекомендации:

- Мощность усилителя не должна превышать мощность акустических систем, при подключении нескольких акустических систем на один канал усилителя учитывайте, что общее сопротивление двух параллельно соединенных систем меньше в два раза, чем сопротивление одной системы, что необходимо учитывать при выборе усилителя. Обязательно соблюдайте полярность при подключении.
- Не допускайте долговременной работы усилителя в режиме перегрузки.
- При удалённом расположении усилителя от акустических систем используйте провод большего сечения

Не допускайте воздействия агрессивных сред и механических повреждений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При всех неисправностях и нарушениях в работе, даже по истечении гарантийного срока, владельцу следует обратиться в фирму "SBN Lab".